
HKF1-11


HK1-11


SK1-11


CK1-11


AA1-24


UA1-24

Przeznaczenie	Styki pomocnicze NO	NZ	Opis	Typ	Kod zamówieniowy
Styki pomocnicze — montaż z przodu					
MS116, MS132	1	1		HKF1-11	1SAM201901R1001
	2	0		HKF1-20	1SAM201901R1002
Styki pomocnicze — montaż po prawej stronie					
MS116, MS132	1	1	maks. 2 szt.	HK1-11	1SAM201902R1001
	2	0	maks. 2 szt.	HK1-20	1SAM201902R1002
	0	2	maks. 2 szt.	HK1-02	1SAM201902R1003
	2	0	ze stykami dla obciążenia pojemnościowego	HK1-20L	1SAM201902R1004
Styki sygnalizacyjne — montaż po prawej stronie					
MS116, MS132	1	1	Zadziałanie zabezpieczenia maks. 2 szt.	SK1-11	1SAM201903R1001
	2	0	Zadziałanie zabezpieczenia maks. 2 szt.	SK1-20	1SAM201903R1002
	0	2	Zadziałanie zabezpieczenia maks. 2 szt.	SK1-02	1SAM201903R1003
MS132	1	1	sygnalizacja zwarcia maks. 2 szt.	CK1-11	1SAM301901R1001
	2	0	sygnalizacja zwarcia maks. 2 szt.	CK1-20	1SAM301901R1002
	0	2	sygnalizacja zwarcia maks. 2 szt.	CK1-02	1SAM301901R1003

Przeznaczenie	Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowania V	Częstotliwość Hz	Typ	Kod zamówieniowy
Wyzwalacze napięciowe — montaż po lewej stronie				
MS116, MS132	20...24	50/60	AA1-24	1SAM201910R1001
	110	50/60	AA1-110	1SAM201910R1002
	200...240	50/60	AA1-230	1SAM201910R1003
	350...415	50/60	AA1-400	1SAM201910R1004
Wyzwalacze podnapięciowe — montaż po lewej stronie				
MS116, MS132	24	50	UA1-24	1SAM201904R1001
	48	50	UA1-48	1SAM201904R1002
	60	50	UA1-60	1SAM201904R1003
	110...120	50/60	UA1-110	1SAM201904R1004
	208	60	UA1-208	1SAM201904R1008
	230...240	50/60	UA1-230	1SAM201904R1005
	400	50	UA1-400	1SAM201904R1006
	415...480	50/60	UA1-415	1SAM201904R1007