łączniki krzywkowe

od 16 do 63 A



0274 21



0274 76



0274 36



0275 03

Montaż na drzwiach przy pomocy śrub.
Manetka: szara/czarna. Tabliczka w kolorze aluminium z opisem.
Zgodność z normą IEC 60947-3.
IP40 – część frontowa (manetka).
IP2x – część wewnętrzna (z wyjątkiem PR 40 i PR 63).

Funkcja: wyłącz/załącz

Pak.	Nr ref.	Liczba pól	Seria	Prąd (A) AC 21	Pozycja	Liczba styków
1	0274 00	1	PR 12	16		1
1	0274 01	2	PR 12	16		2
1	0274 02	3	PR 12	16		3
1	0274 03	4	PR 12	16		4
1	0274 05	1	PR 17	20		1
1	0274 06	2	PR 17	20		2
1	0274 07	3	PR 17	20		3
1	0274 08	4	PR 17	20		4
1	0274 10	1	PR 21	25		1
1	0274 11	2	PR 21	25		2
1	0274 12	3	PR 21	25		3
1	0274 13	4	PR 21	25		4
1	0274 16	2	PR 26	32		2
1	0274 17	3	PR 26	32		3
1	0274 18	4	PR 26	32		4
1	0274 20	1	PR 40	50		1
1	0274 21	2	PR 40	50		2
1	0274 22	3	PR 40	50		3
1	0274 23	4	PR 40	50		4
1	0274 25	1	PR 63	63		1
1	0274 26	2	PR 63	63		2
1	0274 27	3	PR 63	63		3
1	0274 28	4	PR 63	63		4

Funkcja: przełączanie

Bez pozycji wyłącz

Pak.	Nr ref.	Liczba pól	Seria	Prąd (A) AC 21	Pozycja	Liczba styków
1	0274 60	1	PR 12	16		2
1	0274 61	2	PR 12	16		4
1	0274 62	3	PR 12	16		6
1	0274 63	4	PR 12	16		8
1	0274 65	1	PR 17	20		2
1	0274 66	2	PR 17	20		4
1	0274 67	3	PR 17	20		6
1	0274 68	4	PR 17	20		8
1	0274 71	2	PR 21	25		4
1	0274 72	3	PR 21	25		6
1	0274 76	2	PR 26	32		4
1	0274 77	3	PR 26	32		6
1	0274 78	4	PR 26	32		8
1	0274 81	2	PR 40	50		4
1	0274 82	3	PR 40	50		6
1	0274 83	4	PR 40	50		8
1	0274 86	2	PR 63	63		4
1	0274 87	3	PR 63	63		6
1	0274 88	4	PR 63	63		8

Funkcja: przełączanie

Z pozycją wyłącz

Pak.	Nr ref.	Liczba pól	Seria	Prąd (A) AC 21	Pozycja	Liczba styków
1	0274 30	1	PR 12	16		2
1	0274 31	2	PR 12	16		4
1	0274 32	3	PR 12	16		6
1	0274 33	4	PR 12	16		8
1	0274 35	1	PR 17	20		2
1	0274 36	2	PR 17	20		4
1	0274 37	3	PR 17	20		6
1	0274 38	4	PR 17	20		8
1	0274 41	2	PR 21	25		4
1	0274 42	3	PR 21	25		6
1	0274 43	4	PR 21	25		8
1	0274 46	2	PR 26	32		4
1	0274 47	3	PR 26	32		6
1	0274 48	4	PR 26	32		8
1	0274 51	2	PR 40	50		4
1	0274 52	3	PR 40	50		6
1	0274 53	4	PR 40	50		8
1	0274 56	2	PR 63	63		4
1	0274 57	3	PR 63	63		6
1	0274 58	4	PR 63	63		8

Funkcja: przełączanie

Z pozycją wyłącz

Pak.	Nr ref.	Liczba pól	Seria	Prąd (A) AC 21	Pozycja	Liczba styków
1	0275 02	1	PR 12	16		3
1	0275 03	2	PR 12	16		6
1	0275 04	3	PR 12	16		9
1	0275 05	3	PR 26	32		9
1	0275 06	2	PR 40	50		6
1	0275 07	2	PR 63	63		6

Osmoz – lampki sygnalizacyjne
str. 490

