

CB-



Blokada mech.
CI 6 - 30



Blokada mech.
CI 9 DC - 30 DC
CI 9 EI - 30 EI



Blokada mech.
CI 32 - 50



RC-



RCB-



Tabliczka
do CI 6 - 50



Spinka
do CI 6 - 50 i CB-



Zwora trójbiegunowa
CI 6 - 15



Zwora trojbiegunowa
CI 16 - 30

Styki pomocnicze CB (maks. 4 szt. na stycznik)

Funkcja styku	Obciążenie I_e (AC - 15)	I_{th}*) (AC-1) Otwarte	I_{the}*) (AC-1) Obudowa	U_e	Kod kolor.	**Nr katalogowy**	Typ
A	A	A	V				
start	6	10	10	500	zielony	**037H0110**	CB-S
start, impuls 1)	6	10	10	500	zielony	**037H0117**	CB-I
zwarcie	6	10	10	500	zielony	**037H0111**	CB-NO
rozwarcie	6	10	10	500	czerwony	**037H0112**	CB-NC
wczesne zwarcie	6	10	10	500	biały	**037H0113**	CB-EM
późne rozwarcie	6	10	10	500	niebieski	**037H0114**	CB-LB

1) Bez funkcji podtrzymywania.
*) I_{th} oraz I_{the} są zdefiniowane i wyspecyfikowane w części "Dane techniczne".

Styki pomocnicze CB pozłacane (odpowiedni dla PLC)

Funkcja styku	Obciążenie I_e mA	U_e V	Kod kolor.	**Nr katalogowy**	Typ
zwarcie	1-30	5-30	biały	**037H0121**	CB-NO
rozwarcie	1-30	5-30	niebieski	**037H0122**	CB-NC

Styki pomocnicze CB są aktywowane mechanicznie poprzez ruch zwory elektromagnesu; w ten sposób jest zapewniona izolacja galwaniczna względem torów silnoprądowych

Styki są samooczyszczalne i posiadają standardowe 2 punkty styku. W wersji pozłacanej występują 4 punkty styku przy zapewnionym min. obciążeniu 10 mA/24 V

Oprzyrządowanie do styczników

Opis	Komentarz	**Nr katalogowy**
Blokada mechaniczna do CI 6-30	Blokadę mechaniczną można założyć między parą styczników (Dotyczy tylko modeli do cewek a.c.)	**037H0100**
Blokada mechaniczna dla CI 9 DC - 30 DC CI 9 EI - 30 EI	Blokadę mechaniczną można założyć między parą styczników (1 szt.)	**037H0091**
Blokada mechaniczna do CI 32-50	Blokadę mechaniczną można założyć między parą styczników (10 szt.)	**037H0106**
Element RC do CI 6-30	Obniża przepięcie w przypadku rozłączania obwodu cewki	
	Typ RC 48 (24-48 V, 50/60 Hz)	**037H0075**
	Typ RC 250 (110-250 V, 50/60 Hz)	**037H0076**
	Typ RC 415 (380-415 V, 50/60 Hz)	**037H0077**
Element RC do CI 32-50	Obniża przepięcie w przypadku rozłączania obwodu cewki	
	Typ RCB 48 (24-48 V, 50/60 Hz)	**037H3224**
	Typ RCB 280 (110-280 V, 50/60 Hz)	**037H3225**
	Typ RCB 480 (380-480 V, 50/60 Hz)	**037H3226**
Tabliczka do znakowania CI 6-50	Tabliczki do znakowania mogą być montowane na styku pomocniczym (10 szt.)	**037H0101**
Spinki do znakowania CI 6-50 i bloków styków pomocniczych	Spinki do znakowania, mogą być montowane na CI 6-50 oraz na blokach styków pomocniczych typu CB- (250 szt.)	**037H0105**
Zwora trójbiegunowa dla CI 6-15	Do obciążeń jednofazowych i połączeń typu gwiazda-punkt (50 szt.)	**037H0104**
Zwora trójbiegunowa dla CI 16-30	Do obciążeń jednofazowych (50 szt.)	**037H0103**
	Do połączeń typu gwiazda-punkt (50 szt.)	**037H0109**

® Danfoss A/S 01-2002