Instrukcje bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa - Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. - Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnego zimna i wilgotności lub nagłych zmian temperatury, ponieważ zmniejszy to dokładność wykrywania. - Nie należy umieszczać produktu w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. - Nie należy narażać produktu na nadmierne ciśnienie, wstrząsy, kurz, wysoką temperaturę lub wilgotność, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu, skrócenie żywotności energii, uszkodzenie baterii i deformację plastikowych części. - Nie należy narażać produktu na działanie deszczu lub wilgoci, nie jest on przeznaczony do użytku na zewnątrz. - Nie należy umieszczać na produkcie źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece. - Nie należy umieszczać produktu w miejscach o niedostatecznym przepływie powietrza. - Nie wolno ingerować w wewnętrzne obwody elektryczne produktu. Może to spowodować uszkodzenie produktu i automatyczną utratę gwarancji. Produkt powinien być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. - Do czyszczenia należy używać lekko zwilżonej miękkiej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników ani środków czyszczących, ponieważ mogą one porysować plastikowe części i uszkodzić obwody elektryczne. - Nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach. - Nie wystawiać produktu na działanie kapiącej lub pryskającej wody. - Jeśli produkt jest uszkodzony lub wadliwy, nie należy dokonywać żadnych napraw samodzielnie. Produkt należy oddać do naprawy w sklepie, w którym został zakupiony. - Produkt należy umieścić poza zasięgiem dzieci, nie jest to zabawka. - Nie należy wyjmować wyczerpanych baterii, ponieważ mogą one wyciec i uszkodzić