PL

Kod: **AWO306** *v.1.3 / VII*

Nazwa: **Obudowa 28/TRP80/SATEL/GRADE 3**

360° Zdjęcia produktów 360





PRZEZNACZENIE

Obudowy AWO306S spełniają normę **EN50131-1 Stopnia 3.** Zaprojektowane zostały, jako elementy systemów SSWiN, KD, itp.

Przeznaczone są do montażu:
- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego
- innych dedykowanych urządzeń

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	230 V AC / 50 Hz / 0.4 A
Bezpiecznik:	Bezpiecznik w obwodzie 230 V AC – T 630 mA/250 V
Wyjście zasilania:	5 A / 16 V AC lub 4.5 A / 18 V AC lub 4 A / 20 V AC Moc wyjściowa: 80 VA
Zgodność z normami:	Norma alarmowa EN50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020, Stopień 1÷3
Transformator:	TRP 80VA - IP 30, tworzywo PC/ABS , UL 94 V-0
Wymiary:	460 x 550 x 175 [mm, +/-2] dystans od podłoża: 20 mm
Wymiary zewnętrzne czołówki:	455 x 555 [mm, +/-2]
Miejsce na akumulator:	1 x 7Ah / 1 x 17Ah / 1 x 28Ah
Zabezpieczenia:	SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe – bezpiecznik T 630 mA / 250 V OLP - zabezpieczenie przeciążeniowe – bezpiecznik T 630 mA / 250 V OHP - zabezpieczenie termiczne – bezpiecznik 130°C, niepowracalny antysabotażowe - TAMPER - otwarcie i oderwanie obudowy od podłoża (0,5A / 50 V DC, NC – styki normalnie zwarte)
Zamykanie:	skręcana
Wykonanie:	blacha DC01, 1mm, RAL9003 (biały), metalowa, zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowanie:	do wewnątrz
Stopień ochrony EN60529:	IP 20
Waga:	9.33 / 9.65 [kg]
Uwagi:	Możliwość montażu 2 zestawów OMI-5 PI (na dole i u góry obudowy) Możliwość montażu szyn AWO269S na dole i na górze obudowy Dodatkowe miejsce na montaż drugiego transformatora lub zasilacza APS
Gwarancja:	2 lata
Deklaracje:	CE, SSWiN

SATEL:

Centrale:
- Integra24, Integra32, Integra64, Integra64+, Integra128, Integra128+, Integra256+
- Versa Plus, Versa IP

Moduły:
- INT-E, INT-ADR, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-FI, INT-VG, INT-AV, INT-RS Plus (max. 15szt.)
- INT-PP, INT-O, INT-R, INT-VMG, ETHM-1 Plus (max. 5szt.)
- ACCO-KP, ACCO-KPWG (max. 1 szt.)

Dokumentacja informuje, jakie urządzenia mogą być instalowane w danej obudowie. Nie określa ile różnych urządzeń można zainstalować w jednej obudowie. Ilość zamontowanych urządzeń zależna jest od ich wielkości i rozmieszczenia.



