tabela doboru osprzętu natynkowego Oteo™ IP20

	Mechanizm dostarczamy razem z klawiszem lub plakietką, do kompletu należy dobrać ramkę	Diagram	Oteo osprzęt kompletny	Oteo osprzęt modułowy
ŁĄCZNIKI	Łącznik schodowy		0860 01	0861 01
	Łącznik dwubiegunowy (2P)		0860 03	0861 03
	Łącznik krzyżowy		0860 04	0861 04
	Łącznik schodowy		0860 17	0861 17
	Łącznik schodowy z cięgnem		0860 19	0861 19
	Łącznik schodowy podwójny		0860 20	0861 20
	Łącznik schodowy MINI		0860 84	0861 84
	Łącznik schodowy podświetlany MINI[1]		0860 87	–
PRZYCISKI	Przycisk jednobiegunowy		0860 06	0861 06
	Przycisk jednobiegunowy podświetlany		0860 05	0861 05
	Przycisk jednobiegunowy podświetlany z etykietą		0860 09	0861 09
	Przycisk jednobiegunowy podwójny		0860 21	0861 21
	Przycisk jednobiegunowy MINI		0860 85	–
	Przycisk jednobiegunowy podświetlany MINI[1]		0860 88	–
STEROWANIE ROLETAMI	Przyciski		0860 10	0861 10
	Łączniki		0860 13	0861 13
	Łącznik sterowania wentylacją		0860 16	0861 16
SYGNALIZACJA	Lampa sygnalizacyjna		0860 49	0861 49
	Klosz bezbarwny		0861 80	
	Klosz zielony		0861 81	
	Klosz pomarańczowy		0861 82	
	Klosz czerwony		0861 83	
GNIAZDA WTYCZKOWE	Gniazdo 2P z przesłonami styków		0860 22	0861 22
	Gniazdo 2P+Z z przesłonami styków		0860 27	0861 27
	Gniazdo podwójne 2 x 2P+Z		0860 76	–
GNIAZDA TV/RD/SAT	TV		0860 40	0861 40
	TV-RD		0860 45	0861 45
	TV-RD-SAT		0860 42	0861 42
GNIAZDA GŁOŚN. I TELEF.	Gniazda głośnikowe		0860 39	0861 39
	Gniazdo telefoniczne 8 styków RJ 45 – ISDN		0860 33	0861 33
PUSZKI ROZGAŁĘŹNE	Puszka rozgałęźna z zaciskami		0860 57	0861 57

tabela doboru puszek i uchwytów do mechanizmów Oteo™ IP20

	Puszki natynkowe	Uchwyty do listew DLP montowane wzdłuż listew	Uchwyty do listew 80 x 20 mm i 120 x 20 mm
1 mechanizm	0860 91	0314 04 (12,5 mm) 0314 56 (16 mm) 0314 08 (20 mm)	0314 50
2 mechanizmy	0860 92	0314 14 (12,5 mm) 0314 66 (16 mm) 0314 18 (20 mm)	0314 51
3 mechanizmy	0860 93		

[1] Dostarczany bez neonówki. W celu podświetlenia stosować nr ref. 0899 01/92/07.