Interruptores protectores de motor

Aparatos base

Moeller® series

	Disparador de sobrecarga Margen de regulación I_r A	Terminales de tornillo Referencia	Código	Terminales de tornillo en el lado de alimentación, terminales a presión en el lado del motor. Referencia	Código	Terminales a presión Referencia	Código
Interruptor protector de motor PKZM01, tipo de coordinación "1" y "2"							
	0,1…0,16	**PKZM01-0,16**	278475	-	-	-	-
	0,16…0,25	**PKZM01-0,25**	278476	-	-	-	-
	0,25…0,4	**PKZM01-0,4**	278477	-	-	-	-
	0,4…0,63	**PKZM01-0,63**	278478	-	-	-	-
	0,63…1	**PKZM01-1**	278479	-	-	-	-
	1…1,6	**PKZM01-1,6**	278480	-	-	-	-
	1,6…2,5	**PKZM01-2,5**	278481	-	-	-	-
	2,5…4	**PKZM01-4**	278482	-	-	-	-
	4…6,3	**PKZM01-6,3**	278483	-	-	-	-
	6,3…10	**PKZM01-10**	278484	-	-	-	-
	8…12	**PKZM01-12**	278485	-	-	-	-
	10…16	**PKZM01-16**	283390	-	-	-	-
	16…20	**PKZM01-20**	283383	-	-	-	-
	20…25	**PKZM01-25**	288893	-	-	-	-
Interruptor protector de motor PKZM0, tipo de coordinación "1" y "2"							
	0,1…0,16	**PKZM0-0,16**	072730	**PKZM0-0,16-SC**	229828	**PKZM0-0,16-C**	229669
	0,16…0,25	**PKZM0-0.25**	072731	**PKZM0-0,25-SC**	229829	**PKZM0-0,25-C**	229670
	0,25…0,4	**PKZM0-0,4**	072732	**PKZM0-0,4-SC**	229830	**PKZM0-0,4-C**	229671
	0,4…0,63	**PKZM0-0,63**	072733	**PKZM0-0,63-SC**	229831	**PKZM0-0,63-C**	229672
	0,63…1	**PKZM0-1**	072734	**PKZM0-1-SC**	229832	**PKZM0-1-C**	229673
	1…1,6	**PKZM0-1,6**	072735	**PKZM0-1,6-SC**	229833	**PKZM0-1,6-C**	229674
	1,6…2,5	**PKZM0-2,5**	072736	**PKZM0-2,5-SC**	229834	**PKZM0-2,5-C**	229675
	2,5…4	**PKZM0-4**	072737	**PKZM0-4-SC**	229835	**PKZM0-4-C**	229676
	4…6,3	**PKZM0-6,3**	072738	**PKZM0-6,3-SC**	229836	**PKZM0-6,3-C**	229677
	6,3…10	**PKZM0-10**	072739	**PKZM0-10-SC**	229837	**PKZM0-10-C**	229678
	8…12	**PKZM0-12**	278486	**PKZM0-12-SC**	278487	**PKZM0-12-C**	278488
	10…16	**PKZM0-16**	046938	**PKZM0-16-SC**	229838	**PKZM0-16-C**	229679
	16…20	**PKZM0-20**	046988	-	-	-	-
	20…25	**PKZM0-25**	046989	-	-	-	-
	25…32	**PKZM0-32**	278489	-	-	-	-
Interruptor protector de motor PKZM4, tipo de coordinación "1" y "2"							
	10…16	**PKZM4-16**	222350	-	-	-	-
	16…25	**PKZM4-25**	222352	-	-	-	-
	25…32	**PKZM4-32**	222353	-	-	-	-
	32…40	**PKZM4-40**	222354	-	-	-	-
	40…50	**PKZM4-50**	222355	-	-	-	-
	50…58	**PKZM4-58**	222394	-	-	-	-
	55…65	**PKZM4-63**	222413	-	-	-	-
Interruptor protector de transformador							
	0,1…0,16	**PKZM0-0,16-T**	088907	-	-	-	-
	0,16…0,25	**PKZM0-0,25-T**	088908	-	-	-	-
	0,25…0,4	**PKZM0-0,4-T**	088909	-	-	-	-
	0,4…0,63	**PKZM0-0,63-T**	088910	-	-	-	-
	0,63…1	**PKZM0-1-T**	088911	-	-	-	-
	1…1,6	**PKZM0-1,6-T**	088912	-	-	-	-
	1,6…2,5	**PKZM0-2,5-T**	088913	-	-	-	-
	2,5…4	**PKZM0-4-T**	088914	-	-	-	-
	4…6,3	**PKZM0-6,3-T**	088915	-	-	-	-
	6,3…10	**PKZM0-10-T**	088916	-	-	-	-
	8…12	**PKZM0-12-T**	278492	-	-	-	-
	10…16	**PKZM0-16-T**	088917	-	-	-	-
	16…20	**PKZM0-20-T**	088918	-	-	-	-
	20…25	**PKZM0-25-T**	278493	-	-	-	-