# System zabezpieczenia i nadzoru silników

## Moduły sterujące








| Typ sieci komunikacyjnej | | | Modbus | | Profibus DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | | | 24 VDC | 100…240 VAC | 24 VDC | 100…240 VAC |
| Numer katalogowy | Zakres prądowy | 0.4…8 A | LTMR08MBD | LTMR08MFM | LTMR08PBD | LTMR08PFM |
| | | 1.35…27 A | LTMR27MBD | LTMR27MFM | LTMR27PBD | LTMR27PFM |
| | | 5…100 A | LTMR100MBD | LTMR100MFM | LTMR100PBD | LTMR100PFM |





| Typ sieci komunikacyjnej | | | CANopen | | DeviceNet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | | | 24 VDC | 100…240 VAC | 24 VDC | 100…240 VAC |
| Numer katalogowy | Zakres prądowy | 0.4…8 A | LTMR08CBD | LTMR08CFM | LTMR08DBD | LTMR08DFM |
| | | 1.35…27 A | LTMR27CBD | LTMR27CFM | LTMR27DBD | LTMR27DFM |
| | | 5…100 A | LTMR100CBD | LTMR100CFM | LTMR100DBD | LTMR100DFM |

## Moduły rozszerzeń





| Typ modułu | Rozszerzenie 4 dodatkowe wejścia + pomiar napięcia | | Zewnętrzny moduł Ethernet Modbus RTU / Modbus TCP/IP |
|---|---|---|---|
| Napięcie wejściowe | 24 VDC | 100…240 VAC | 24 VDC |
| Numer katalogowy | LTMEV40BD | LTMEV40FM | TCSEQM113M13M |

## Terminale operatorskie i oprogramowanie







| Typ terminala | Wyświetlacz kompaktowy | Oprogramowanie konfiguracyjne |
|---|---|---|
| Opis | 4 linie po 20 znaków | Dla Windows 98, 2000, XP |
| Napięcie zasilania | 24 VDC | – |
| Numer katalogowy | XBTN410 | XBTL1000 |



Inne wersje: **prosimy o konsultację z Działem Sprzedaży Schneider Electric Polska.**