Komunikacja Modbus: akcesoria połączeniowe








Przemienniki/Układy rozruchu Altistart 48, Altivar 21, 31, 61, 71	Blok rozdzielacza Modbus	Puszka węzłowa Modbus	Puszka abonencka Modbus	Zakończenie linii Modbus	
Opis	10 wejść konektorowych RJ 45 1 listwa zacisków śrubowych	3 listwy z zaciskami śrubowymi, zakończenie linii typu RC	2 x złącze SUB-D, żeńskie, 15-pin oraz 2 listwy z zacis kami śrubowymi zakończenie linii typu RC.	Do złącza RJ45 R = 120 Ω, C = 1 nF	Do zacisków śrubowych R = 120 Ω, C = 1 nF
Referencja	**LU9GC3**	**TSXSCA50**	**TSXSCA62**	**VW3A8306RC**	**VW3A8306DRC**

4

Połączenia Modbus

Przemienniki/Układy rozruchu Altistart 48, Altivar 21, 31, 61, 71		Kable	Kable RS 485 –podwójnie ekranowana skręcona para		Trójniki łączeniowe
Opis		2 złącza RJ 45	1 złącze RJ 45, z drugiej strony gołe końcówki	Dostarczany bez wtyków	z zintegrowanym kablem
Referencja	L = 0.3 m	**VW3A8306R03**	–	–	**VW3A8306TF03**
	L = 1 m	**VW3A8306R10**	–	–	**VW3A8306TF10**
	L = 3 m	**VW3A8306R30**	**VW3A8306D30**	–	–
	L = 100 m	–	–	**TSXCSA100**	–
	L = 200 m	–	–	**TSXCSA200**	–
	L = 500 m	–	–	**TSXCSA500**	–



Podłączenie przez moduł rozdzielacza i złącza RJ 45
1 PLC
2 Kabel Modbus odpowiedni do typu sterownika
3 Moduł rozdzielacza Modbus LU9GC3
4 Kabel odpływowy Modbus VW3A8306R● ●
5 Zakończenie linii VW3A8306RC
6 Puszki trójnikowe Modbus VW3A8306TF● ●
(z kablem)
7 Kabel odpływowy Modbus VW3A58306R● ●