
ZACISKI ŚRUBOWE



K02 /6 /8 /9 /14	Gniazdo z uziemieniem 16 A/250 V~.
K01 /6 /7 /8 /9 /14	Gniazdo Schuko16 A/250 V~.



KLS02 /6 /9 /14	Gniazdo DATA z uziemieniem 16 A/250 V~. Z sygnalizacją napięcia, klucz uprawniający w komplecie.
KLS01 /6 /7 /9 /14	Gniazdo DATA Schuko16 A/250 V~. Z sygnalizacją napięcia, klucz uprawniający w komplecie.



KL02 /6 /9 /14	Gniazdo uziemieniem 16 A/250 V~. Z sygnalizacją napięcia.
KL01 /6 /7 /9 /14	Gniazdo Schuko16 A/250 V~. Z sygnalizacją napięcia.

ZACISKI BEZŚRUBOWE




K22 /6 /7 /8 /9 /14 /27	Gniazdo bezśrubowe z uziemieniem 16 A/250 V~.
K11 /6 /7 /8 /9 /14 /27	Gniazdo bezśrubowe Schuko 16 A/250 V~.



KS22 /6 /9 /14	Gniazdo bezśrubowe DATA z uziemieniem 16 A/250 V~. Klucz uprawniający w komplecie.
KS11 /6 /9 /14	Gniazdo bezśrubowe DATA Schuko 16 A/250 V~. Klucz uprawniający w komplecie.

Łącznik



AC11	Łącznik do gniazd bezśrubowych. Instrukcja łączenia na dole strony.

Elementy zapasowe



AC33 /6
Zapasowy klucz uprawniający do gniazd DATA.

Łączenie gniazd bezśrubowych w zestawy z użyciem łącznika AC11



Wsuń łącznik w zaciski gniazda.



Podłącz drugie gniazdo



Wykonaj te same czynności przy montażu następnego gniazda.