	MECHANIZMY	DIAGRAM	KOLOR		
			○ Biały / Ecru	○ Szary	○ Biały antybakteryjny
Sygnalizacja	**Wskaźnik 5 W**			0695 83 ○ Szary / Biały	
	Klosz do wskaźnika		–	0695 88 ○ Bezbarwny 0695 89 ● Zielony 0695 90 ● Pomarańczowy 0695 91 ● Czerwony	–
Sterowanie roletami	**Łącznik sterowania roletami - 10 A**		0696 29	0695 38	–
	Przycisk sterowania roletami -10 A		–	0695 39	–
	Termostat elektroniczny pokojowy		–	0695 08 ○ Szary / Biały	–
Gniazda wtyczkowe	**Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków 16 A - 250 V~** (zaciski śrubowe)		0696 22	0695 52	0707 21
	Gniazdo 2P+Z z blokadą 16 A - 250 V~ (zaciski śrubowe)		0696 23	0695 53	–
	Klucz do gniazda z blokadą		0502 99		–
	Gniazdo 2P+Z z klapką otwieraną po zwolnieniu przyciskiem 16 A - 250 V~ (automatyczne zaciski sprężynowe)		–	0695 55	–
	Gniazdo 2P+Z Schuko 16 A - 250 V~ (automatyczne zaciski sprężynowe)		0696 40	0695 70	–
	Gniazdo 2 x 2P+Z poziome 16 A - 250 V~ (automatyczne zaciski sprężynowe)		0696 42	0695 62	–
	Gniazdo 2 x 2P+Z pionowe 16 A - 250 V~ (automatyczne zaciski sprężynowe)		0696 43	0695 63	–
	Gniazdo 3 x 2P+Z poziome 16 A - 250 V~ (automatyczne zaciski sprężynowe)		0696 44	0695 64	–
	Gniazdo 2P+Z standard angielski 13 A - 250 V~		–	0695 85	–
Gniazda RJ45	**Gniazdo 1 x RJ45 UTP kat. 6**		–	0695 61	–
	Gniazdo 1 x RJ45 UTP kat. 5e		–	0695 56	–
	Gniazdo 1 x RJ45 FTP kat. 6		–	0695 69	–
	Gniazdo 1 x RJ45 FTP kat. 5e		–	0695 57	–
Adaptery	**Adapter Mosaic 45 x 45 mm z klapką przyciemnioną**		–	0695 80 ○ Szary / Biały	0707 25
	Adapter Mosaic 45 x 45 mm z klapką przyciemnioną i blokadą klapki		–	0695 79 ○ Szary / Biały	–
	Narzędzie do adaptera Mosaic z blokada klapki		–	0919 45	–
	Adapter Mosaic 45 x 45 mm bez klapki IP20		–	0695 82 ○ Szary / Biały	–
	Adapter RJ45 do uzyskania szczelności IP44 przy wyjściu patch cordu z gniazda		–	0695 81	–
	Adapter do osprzętu Osmoz		–	0695 68	–