«F&F»
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

WN-711

WSKAŹNIK NAPIĘCIA ZASILANIA

www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 18 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Wskaźnik napięcia WN-711 służy do ciągłego pomiaru wartości napięcia w sieci jednofazowej.

Działanie

Przedział wskazywanego napięcia wynosi od 205 do 245V z dokładnością odczytu 2,5V. Świecenie LED sygnalizuje wartość napięcia opisaną na jej wysokości. Jeżeli świecą dwie LED wartość napięcia jest średnią z wartości opisanych na ich wysokościach. Wartość napięcia z przedziału tolerancji (215 do 245V) jest wskazywana świeceniem LED zielonych, pozostałe wartości są wskazywane świeceniem LED czerwonych. Napięcie równe lub wyższe od 250V jest wskazywane świeceniem najwyższej LED czerwonej ($\geq$). Napięcie równe lub niższe od 200V jest wskazywane świeceniem najniższej LED czerwonej ($\leq$).

Montaż

1. Odłączyć zasilanie.
2. Zamocować wskaźnik na szynie w skrzynce rozdzielczej.
3. Podłączyć do układu wg schematu.

Dane techniczne

zasilanie	230V, 50Hz
wskaźnik napięci	11xLED
dokładność odczytu	2,5V
pobór mocy	0,8W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm^2
temperatura pracy	-25 do 50°C
wymiary	1 moduł (17,5mm)
Mocowanie	na szynie TH-35

Schemat podłączenia

