

Adapter Flachstecker / Rundltg.

Typ **SWD4-8FRF-10**

Art.-Nr. **121377**

Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

Zusatzausrüstung			Leitungsadapter
Grundfunktion			zum Anschluss Flachleitung (Stecker) auf Rundleitung (Klemme)
Anbindung an SmartWire-DT			ja
verwendbar für			M22-SWD…

Approbationen

UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	2324643
CSA Class No.	3211-07
NA Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for NA	No

Typ			SWD4-8FRF-10
Allgemeines			
Normen und Bestimmungen			IEC/EN 61131-2 EN 50178
Abmessungen (B x H x T)		mm	35 x 90 x 35
Gewicht		g	42
Einbaulage			beliebig
Mechanische Umgebungsbedingungen			
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)			IP20
Schwingungen (IEC/EN 61131-2:2008)			
konstante Amplitude 3,5 mm		Hz	5 - 8.4
konstante Beschleunigung 1 g		Hz	8.4 - 150
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) Halbsinus 15 g/11 ms		Schocks	9
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)			
Elektrostatische Entladung (IEC/EN 61131-2:2008)			
Luftentladung (Level 3)		kV	8
Kontaktentladung (Level 2)		kV	4
Klimatische Umgebungsbedingungen			
Betriebsumgebungstemperatur (IEC 60068-2)		°C	- 25 - + 55
Betauung			durch geeignete Maßnahmen verhindern
Lagerung		°C	- 40 - 70
relative Luftfeuchte, keine Betauung (IEC/EN 60068-2-30)		%	5 - 95
SmartWire-DT Netzwerk			
Anschlüsse			Stiftleiste, 8-polig
Anschluss Hilfsschalter			
Anschlussart			Push-In-Klemmen

Kennlinien

siehe →

CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten: http://eaton-moeller.partcommunity.com/PARTcommunity/Portal/eaton-moeller

Abmessungen



Adapter Flachleitung (Stecker) auf Rundleitung (Klemme)
Adapter Flachleitung auf Rundleitung

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1160-2512	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/25120609.pdf
Montageanweisungen	http://www.moeller.net/de/support/instructions_awa.jsp
SWD-Kommunikationssystem - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1617en.pdf
SWD-Kommunikationssystem - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1617de.pdf
Handbücher	http://www.moeller.net/de/support/index.jsp
Projektierung	
siehe →	siehe →

© 08/2011 by Eaton Industries GmbH