Karta produktu
Parametry

ABE7CPA02
podstawa łącza ABE7 - dla 8 kanałów pasywnych



Główny

Rodzina produktów	Advantys Telefast ABE7
Typ produktu lub komponentu	Część bazy łączeniowej dla licznika i kabałów analogowych
Funkcja modułu	Pt 100 Premium Napięcie wejścia analogowego Premium Prąd wejścia analogowego Premium
Kompatybilność produktu	TSXAEY1600 Premium TSXAEY800 Premium TSXASY800 Premium TSXASY810 Premium
Liczba kanałów	8
Połączenia - zaciski	Zaciski typu śrubowego 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² 26...14 giętki bez końcówki kablowej Zaciski typu śrubowego 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² 28...16 giętki z końcówką kablową Zaciski typu śrubowego 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² 26...12 stały Zaciski typu śrubowego 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² 28...20 giętki z końcówką kablową Zaciski typu śrubowego 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² 24...14 stały

Uzupełnienie

Połączenie do PLC	SUB-D 25
Tryb mocowania	Przez wkręty płyta pełna z zestawem mocującym Przez zapinki 35 mm szyna symetryczna DIN
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	2000 V zaciski/szyny montażowe
Kategoria instalacji	II IEC 60664-1
Moment dokręcania	0,6 N.m płaska Ø 3.5 mm
Masa produktu	0,29 kg

Środowisko

Certyfikacja produktu	BV CSA Det Nrrske Veritas GL Lloyd s Register of Shipping UL
Stopień ochrony IP	IP20 IEC 60529
Działanie ochronne	TC
Odporność na rozżarzony drut	750 °C < 30 s IEC 60695-2-11
Odporność na wstrząsy	15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	2 gn 10...150 Hz IEC 60068-2-6
Odporność na wyładowania elektrostatyczne	4 kV styk poziom 3 IEC 61000-4-2 8 kV AIR poziom 3 IEC 61000-4-2
Odpornośc na promieniowanie	10 V/m poziom 3 26000000...1000000000 Hz IEC 61000-4-3
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	2 kV poziom 3 IEC 61000-4-4
Temepratura otoczenia dla pracy	0...60 °C IEC 61131-2
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C IEC 61131-2
Stopień zanieczyszczenia	2 IEC 60664-1
RoHS EUR conformity date	0841
RoHS EUR status	Compliant

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Gwarancja kontraktowa

Period	18 miesięcy