# INT-KNX-2

## MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX

**INT–KNX–2** to moduł w formie ekspandera, umożliwiający połączenie funkcjonalności zaawansowanego systemu alarmowego opartego na centrali **INTEGRA** z systemem KNX. Połączenie elastyczności systemu **INTEGRA** z szeroką gamą urządzeń KNX rozszerza możliwości obu instalacji. Rozwiązanie to wiąże się również z oszczędnościami. Możliwość wykorzystania manipulatorów systemu alarmowego do sterowania urządzeniami KNX eliminuje konieczność zakupu drogich paneli sterujących KNX.




Moduł **INT–KNX–2** umożliwia sterowanie aktorami za pomocą centrali, istnieje także możliwość zwrotnego przekazania informacji z systemu KNX do centrali. Do montażu nie jest wymagany moduł BTM – **INT–KNX–2** wyposażony jest bowiem w gniazdo KNX, za pomocą którego podłączany jest bezpośrednio do magistrali KNX. Konfiguracji ustawień modułu dokonuje się w komputerze z zainstalowanym programem **DLOADX**. Moduł może być montowany w obudowie razem z centralą lub poza w uniwersalnej obudowie **OPU–1 A**.

- sterowanie urządzeniami wykonawczymi (aktorami) KNX za pomocą systemu INTEGRA
- odbieranie informacji z systemu KNX przez centralę **INTEGRA** (v1.13 z dnia 2015–03–14 lub nowsza)
- bezpośrednie podłączanie do magistrali KNX
- konfigurowanie działania modułu za pomocą programu **DLOADX** (v1.13.007 lub nowsza)
- elektronika zaprojektowana zgodnie z wymaganiami norm dla urządzeń systemu KNX

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania (±15%)** | 12 V DC |
| **Zakres temperatur pracy** | -10 °C...+55 °C |
| **Pobór prądu w stanie gotowości** | 43 mA |
| **Maksymalny pobór prądu** | 50 mA |
| **Masa** | 32 g |
| **Maksymalna wilgotność** | 93±3% |
| **Wymiary** | 80 x 57 mm |
| **Klasa środowiskowa wg EN50130-5** | II |

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.