

Montageanweisung
Installation Instructions
Notice d'installation
Istruzioni per il montaggio


Instrukcja montażu
Инструкция по монтажу
安装说明

RMQ-Titan®
M22-..., M22S-...







	a ≧ mm	b ≧ mm
M22-(S)-…(IEC/EN 60947)	30	50
	30	40
M22-D…+M22-T-D	33	40
M22-D(R)(P)…	38	40
M22-PV(L) + M22-PL-PV	48	56
M22-PV(L)(S…) + M22-D…	33	40
M22-DD...	30	55
M22-DD… + M22-T-DD	33	58
M22-ST…	30	50
M22-STDD…	30	75
M22-CK…	30	45
M22-CLED…	30	45
M22-XAK…	90	90
M22-XZK	33	52
M22-XBK…	60	60
M22-XYK…	50	50
M22-CK11, 02, 20	30	50




M22-K...
M22-LED..., *f* ~ = 50 – 60 Hz




M22-CK10, 01
M22-CLED..., *f* ~ = 50 – 60 Hz




M22-CK11, 02, 20 → 4/4




M22S-ST-...




M22S-R30




M22-D(R, H, P)-...
M22-D(R)L(H)-...



M22-TC
M22-TA



M22-IVS



Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

Electric current! Danger to life!
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.


Tension électrique dangereuse !
Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

Tensione elettrica: Pericolo di morte!
Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.


Prąd elektryczny! Zagrożenie życia!
Poniższe czynnosci mogą być wykonywane tylko przez przeszkolony personel.


Электрический ток! Опасно для жизни!
Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

触电危险！
只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。



M22-DR…





M22-L(H)-…	-R	-R
M22-D(R)L(H)-…	-G	-G
M22-W(R)L(K)-…	-W	-W
	-Y	-W
	-B	-W, -B

Warunki srodowiskowe dla M22(S)

Oznaczenie	UL/NEMA	IEC
M22-…	4 X, 13	IP66 (IP67)
M22-ST…		
M22-XAK…		
M22-XZK…		
M22-XKB1		
M22-XYK1		
M22-DD…	3 R,12	IP66
M22-AMC		IP40

M22-W(R)…




M22-W(R)K…




M22-W(R)S…




M22-XC…







M22-XC-**Y**



M22-XC-**R**




M22-XC-**G**




0	O	I
		B
60 °	√	– √
50 °	√	▭ ×
40 °	√	▭ ×


I 0 II	I	O	H
	A		B
60 ° ⇓ 60 °	– √	√	– √
50 ° ⇓ 50 °	▭ ×	√	▭ ×
60 ° ⇓ 50 °	– √	√	▭ ×
50 ° ⇓ 60 °	▭ ×	√	– √
40 ° ⇔ 40 °	▭ ×	√	▭ ×
60 ° ⇓ 40 °	– √	√	▭ ×
50 ° ⇓ 40 °	▭ ×	√	▭ ×
40 ° ⇓ 60 °	▭ ×	√	– √
40 ° ⇓ 50 °	▭ ×	√	▭ ×

M22-W…3-…
M22-XW







M22(S)-DD(L)-... + M22-T-DD




M22-PV…



M22(S)-PV




M22-PVL





M22-PVS




M22-PV(L)T













M22S-ST-X




M22-PL-PV












04/07 AWA1160-1745


M22(S)WR4 **M22-WJ(R4)4** **M22-WR(K)4** **M22-D4...** **M22-XCK** **M22-A4**








	a ≧ mm	**b ≧ mm**
M22(S)WR4	45	50
M22(S)W(R)J4	45	50
M22(S)W(R)K4	45	50
M22(S)-D4-...	55	55
M22-XCK...	50	50


















M22(S)WR4
M22-WR(K)4




M22-WJ(R4)4
M22-D4...




04/07 AWA1160-1745


M22-CK11, 02, 20









	2 × 0.5 – 1.5 mm²
	2 × 0.5 – 1.5 mm²
	2 × 0.5 – 1 mm²








M22-CK11, 02, 20


M22-CK11, 02, 20 → ~~M22-ABC(4)~~

Ordnungsziffern – Reference numbers – Ordinales – Numeri di riferimento – Numery zamówieniowe– Справочные номер – 参考编号

M22-CK…




M22-A



Beispiel – Example – Exemple – Esempio – Przykład - Пример -举例


A




M22-A → 1
M22-CK → 1, 2 } 11, 12

M22-A → 4
M22-CK → 3, 4 } 43, 44

B



C



04/07 AWA1160-1745

© 2000 by Moeller GmbH