

Złączki do rur EN





- Złączki przeznaczone są do łączenia rur.
- Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.





dn rury mm	pozycja	konf.		L mm	szt.	EAN
16	**0216E**	**FB**	czarny	45	10; 1300	8595057618060
		HB	biała		10; 1300	8595057643925
		KB	jasno szary		10; 1300	8595057618183
		LB	ciemno szary		10; 1300	8595057618121
20	**0220**	**FB**	czarny	50	10; 800	8595057618077
		HB	biała		10; 800	8595057643932
		KB	jasno szary		10; 800	8595057618190
		LB	ciemno szary		10; 800	8595057618138
25	**0225**	**FB**	czarny	60	10; 480	8595057618084
		HB	biała		10; 480	8595057643949
		KB	jasno szary		10; 480	8595057618206
		LB	ciemno szary		10; 480	8595057618145
32	**0232**	**FB**	czarny	70	10; 260	8595057618091
		HB	biała		10; 260	8595057643956
		KB	jasno szary		10; 260	8595057618213
		LB	ciemno szary		10; 260	8595057618152
40	**0240**	**FB**	czarny	80	10; 120	8595057618107
		HB	biała		10; 120	8595057643963
		KB	jasno szary		10; 120	8595057618220
		LB	ciemno szary		10; 120	8595057618169
50	**0250**	**FB**	czarny	88	10; 210	8595057618176
		HB	biała		10; 210	8595057657359
		KB	jasno szary		10; 180	8595057618114
		LB	ciemno szary		10; 210	8595057618237
63	**0263**	**FB**	czarny	105	2; 50	8595057625884
		HB	biała		2; 50	8595057657366
		KB	jasno szary		2; 44	8595057625860
		LB	ciemno szary		2; 50	8595057625877