Adaptery podróżne

symbol
P0056

typ
1.103200

kod produktu
19 10 000 600
opakowanie
1/0/20

dla Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę ■ przeznaczenie: Ameryka, JP, SNS, Azja, AU, NZ, CN, Afryka, GB, Europa, HK, Indie, itp. ■ opakowanie: 1 szt., blister

8 595025 382740



symbol
P0053

typ
1783.1501.8

kod produktu
19 10 000 200
opakowanie
1/0/3

dla Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę ■ przeznaczenie: Ameryka, JP, SNS, Azja, AU, NZ, CN, Afryka, GB, Europa, HK, Indie, itp. ■ opakowanie: pudełko

4 008224 524018



symbol
P0060

typ
1.500260

kod produktu
19 10 000 700
opakowanie
1/0/20

dla obcokrajowców, którzy przyjadą do PL ■ przeznaczenie: dostosowanie wtyczek (USA, GB, JP, CN, AU, itp.) do systemu SCHUKO (DE, HU, SI, itp.) albo FRENCH (CZ, SK, PL) ■ napięcie\prąd: 250 V~/16 A maks. ■ wejście USB: maks. 20 W; maks. 200 mA ■ wyjście USB: 5 V =/ maks. 2,1 A ■ opakowanie: 1 szt., blister

8 592920 029008



symbol
P0055

typ
1.500304

kod produktu
19 10 000 500
opakowanie
1/0/20

dla obcokrajowców, którzy przyjadą do PL ■ przeznaczenie: dostosowanie wtyczek (USA, GB, JP, CN, AU, itp.) do systemu SCHUKO (DE, HU, SI, itp.) albo FRENCH (CZ, SK, PL) ■ napięcie\prąd: 250 V~/16 A ■ maks. opakowanie: 1 szt., blister

8 595025 378101



Programator czasowy WIFI

symbol
P5550

typ
P5550

kod produktu
19 16 000 100
opakowanie
1/0/12

Wi-Fi timer ■ sterowanie za pomocą platformy Android: 3.0 albo nowszy ■ sterowanie za pomocą platformy iOS: 6.0 albo nowszy ■ maks. obciążenie: 3 680 W ■ napięcie/prąd: 230 V~/16 A maks. ■ maks. liczba gniazdek wtyczkowych w sieci Wi-Fi: 15 ■ częstotliwość: 2,4 GHz ■ router Wi-Fi: 802.11 b/g/n ■ ilość włączeń na dzień: nie ma ograniczenia ■ min. czas włączenia: 1 minuta ■ wybór ikony albo fotografii dla urządzenia ■ funkcja odliczania countdown: maks. 4 godziny ■ ustawienie maks. czasu włączenia: 3 min–12 godz. ■ możliwość ręcznego włączenia ■ przesłony torów prądowych ■ wymiary (wys. × sz. × gł.): 113 × 60 × 76 mm ■ opakowanie: 1 szt., blister

8 592920 035573

