## Maszt odgromowy z podstawą metalową

CU 03 AL 09

W wersji podstawowej służy do ochrony pojedynczych urządzeń montowanych na dachach obiektów (wentylatory, skraplacze, itp.). Pozwala na łatwą rozbudowę i tworzenie tzw. odgromowych stref ochronnych.

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

| NR KAT. | STARY NR KAT. | A | B | C | D | ŚRUBA | Strefa wiatrowa PN 77/B-0211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94381009 | 43.1/M | 1000 | 100 | 250 | 11 | 4xM8/20 | I, II, III |
| 94382009 | 43.2/M** | 2000 | 100 | 250 | 11 | 4xM8/20 | I, II, III |
| 94383009 | 43.3/M | 3000 | 200 | 250 | 11 | 4xM8/20 | I, II, III |
| 94384009 | 43.4/M | 4000 | 200 | 250 | 11 | 4xM8/20 | I, II, III |




**) Można stosować w strefi pod warunkiem trwałego przymocowania podstawy do podłoża (np. poprzez przyklejenie).

## Maszt odgromowy z podstawą metalową

NI

Służy do ochrony odgromowej elementów dachu lub urządzeń (wentylatory, klimatyzatory, skraplacze, świetliki, itp.), których ze względów bezpieczeństwa nie można przyłączyć bezpośrednio do zwodów. Stosowanie masztów powoduje powstanie strefy ochronnej. Zastosowano tu podstawę 94309001 (str. 75).

| NR KAT. | STARY NR KAT. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 96564005 | 65.4/M | 4000 | 250 | 900 |
| 96565005 | 65.5/M | 5000 | 250 | 900 |
| 96566005 | 65.6/M | 6000 | 250 | 900 |
| 96567005 | 65.7/M | 7000 | 250 | 900 |




## Podstawa masztu odgromowego mała

OG 02 NI 05

Służy do mocowania masztów aluminiowych (np. 94301009 - str.73) do konstrukcji dachu.

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

| NR KAT. | STARY NR KAT. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 94301302 | 43.13A | 250 | 100 | 11 |
| 94301402 | 43.14A | 250 | 200 | 11 |
| 94311302 | 43.13B | 250 | 100 | 11 |
| 94311402 | 43.14B | 250 | 200 | 11 |

