Symbol Data index Символ	Opis Description Описание	JM	Kod kres. Bar code Штрих-код	Marka Торг. марка Brand	Marka oryginału Original brand Оригинал. бренд	Zastępuję część o nr oryginału Replacement for original no. Заменяет оригинальную запчасть №
AE0001	Akumulator 12V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062010605	FRAME	AEG	BDSE12T; BEST12BBPB; BEST12X; BS2E12T; SBE12; WBE2E12
AE0002	Akumulator 18V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062010612	FRAME	AEG	BBM18STX; BDSE18STX; BS18X; BSB18STX; PN18X; SB2E18T; SB2ESTX; SUPER TORQUE
AE0003	Akumulator 14.4V Ni-MH 2.1Ah	szt	5902062012906	FRAME	AEG	BDSE14.4T; BS2E14.4T; SB2E14.4T
BD0001	Akumulator 3.6V Ni-MH 2.1Ah	szt	5902062010247	FRAME	B&D	S100; S110
BD0002	Akumulator 12V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062010285	FRAME	B&D	CD1200; CD1202GK; CD1202K; CD12CB; CD12CE; HP331; KC12GTBK; KC12GTK; PS1200K; PS350; PS3500; PS3550K; Q100; TV250
BD0003	Akumulator 14.4V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062010292	FRAME	B&D	A9262; A9276
BD0004	Akumulator 18V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062010315	FRAME	B&D	CD180GK2; CD180K2; CD18C; CD18CA; CD18CBK; CD18CE
BD0005	Akumulator 12V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012746	FRAME	B&D	BD12PSK; BDBN1202; BDG1200K; BDGL12K; BDID1202; CD12SFK; CDC1200K; CDC120AK; CP122K; CP12K; HP122K; HP126F2B; HP126F2K; HP126F3B; HP126FBH; HP126FSC; HP126FSH; HP126K; HP128F3B; HP12K; HP9019K; HPD1200; HPD1202; HPD1202KF; HPD12K-2; KC2000FK; PS12HAK; SX3000; SX3500; SX5000; XD1200; XTC121; XTC12IKH
BD0006	Akumulator 14.4V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012753	FRAME	B&D	BDG14SF-2; BDGL1440; BDGL14K-2; CD142SK; CDC140K; CP14K; HP142K; HP142KD; HP146F2; HP146F2B; HP146F3B; HP146FBH; HP148F2; HP14K; HPD1400; HPD14K-2; HPS1440; KC2002F; R143F2; RD1440K; RD1441K; SX4000; SX5500; SX6000; SX7000; SX7500; XTC143BK
BD0007	Akumulator 18V Ni-MH 3.0Ah	szt	5902062012760	FRAME	B&D	BD18PSK; BDGL1800; BDGL18K-2; CD182K-2; CD18SFRK; CD18SK-2; CDC180AK; CDC18GK2; FS188F4; GLC2500; HP188F2B; HPD1800; HPD18K-2; HPG1800; HPG18K-2; NPP2018; NPT3118; NS118; NST1810; NST2018; PS182KB; PS18K2; XTC183BK; XTC18BK
BS0001	Akumulator 7.2V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062010469	FRAME	BOSCH	GBM7.2; GBM7.2VE-1; GDR50; GNS7.2V; GSR7.2V; GSR7.2VE-2; GSR7.2VES-2; GUS7.2V; PSR7.2VES-2
BS0002	Akumulator 9.6V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062010476	FRAME	BOSCH	GBB9.6VES-1; GBM9.6VES-1; GBM9.6VES-3; GDR90; GLI9.6V; GSB9.6V; GSR9.6VE-2; GSR9.6VES-2; GSR9.6-1; PBM9.6VES-2; PDR80; PSB9.6VES2; PSB9.6VSP-2; PSR9.6VES-2
BS0003	Akumulator 12V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062010483	FRAME	BOSCH	GBM12VE; GBM12VES; GBM12VESP; GSB12VE; GSB12VESP; IASR2490
BS0004	Akumulator 3.6V Li-ion 1.5Ah	szt	5902062010490	FRAME	BOSCH	GSR3.6VLI
BS0005	Akumulator 10.8V Li-ion 1.5Ah	szt	5902062010506	FRAME	BOSCH	GOP10.8V; GSR10.8V-LI; GSR10.8V-LI-2; GWI10.8V-LI; PS10-2; PS20-2; PS40-2
BS0006	Akumulator 14.4V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010513	FRAME	BOSCH	GSR14.4LI-ION
BS0007	Akumulator 14.4V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010520	FRAME	BOSCH	PSR14.4LI-ION
BS0008	Akumulator 18V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010537	FRAME	BOSCH	GSB18LI-ION
BS0009	Akumulator 18V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010544	FRAME	BOSCH	PSR18LI-ION
BS0010	Akumulator 36V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010551	FRAME	BOSCH	GBH36VLI-ION
BS0011	Akumulator 9.6V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012821	FRAME	BOSCH	GSR9.6-1; GSR9.6-2; GSR9.6V; GDR9.6V
BS0012	Akumulator 12V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012838	FRAME	BOSCH	GSR12-1; EXACT8; EXACT12; EXACT700; GSB12; GLI12; PSR12; PAG12; GSR12-1; GSR12V; GSR12-2; GSB12VE-2; GDR12V
BS0013	Akumulator 12V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012845	FRAME	BOSCH	GBM12VES-2; GLI12V; GSB12VSE-2; GSB12VSP-2; GSR12V; GSR12VES-2; GSR12VES-3; GSR12VET; GSR12VPE-2; GSR12VSH-2; PSB12VSP-2; PSR120; PSR12VES-2
BS0014	Akumulator 14.4V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012852	FRAME	BOSCH	3454; 34614; 35614; 3660CK; 52314; GDR14.4V; GDS14.4V; GHO14.4V; GLI14.4V; GSB14.4V; GSR14.4V; GST14.4V; GWS14.4V; PKS14.4V; PSB14; PSB14.4V; PSR14.4V; PSR14.4-2; PSR14.4; PSR1440; PST14.4V
BS0015	Akumulator 18V Ni-MH 3.0Ah	szt	5902062012869	FRAME	BOSCH	GSR18VE-2; PSB18VE-2; PSR18VE-2; 13618; 1644; 1659K; 1662; 1688K-24; 22618; 23618; 32618; 32618-RT; 33618; 33618-2G; 3453; 3860CK; 3870; 52318; GDS18V
BS0016	Akumulator 24V Ni-MH 3.0Ah	szt	5902062012876	FRAME	BOSCH	GSR12-1; GSB12; GLI12; PSR12; PAG12; GSR12-1
DW0001	Akumulator 14.4V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010001	FRAME	DEWALT	XR14.4VLI-ION
DW0002	Akumulator 18V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010148	FRAME	DEWALT	XR18VLI-ION
DW0003	Akumulator 14.4V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010155	FRAME	DEWALT	14.4LI-ION
DW0004	Akumulator 18V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010209	FRAME	DEWALT	18VLI-ION
DW0006	Akumulator 12V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012715	FRAME	DEWALT	DW953K; DW052K; DC740KA; DC981K; 25453; DC528; DW904; DW904K; DW917; DW940K-2; DW980; DW968K-2; DW979K-2; DW915; DC727; DC756; DC980; DC981; DW051; DW052; DW053; DW907; DW953; DW965; DW972; DW981
DW0007	Akumulator 14.4V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012722	FRAME	DEWALT	DCD930KX; DCD930VX; DW054K-2; DW055K-2; DW906; DW918; DW928K; DW931K; DW935; DW937K; DW941K; DW966K; DW969K; DW983K; DW984; DW985; DW985KV-2; DW991K-2; DW992K-2; DW994KQ; DW996K-2; DW996KQ
DW0008	Akumulator 18V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012739	FRAME	DEWALT	DC212; DC330; DC380; DC385; DC390; DC410; DC411; DC490; DC495; DC515; DC520KA; DC527; DC545; DC546; DC547K; DC550; DC608K; DC618; DC628K; DC720; DC725; DC729; DC759; DC820; DC821; DC825; DC920; DC925; DC926; DC987; DC988; DC989; DC998; DCD940; DCD959; DW056; DW057K; DW059; DW908; DW919; DW932; DW933; DW934; DW936; DW938; DW960; DW987; DW988; DW989; DW995; DW997; DW999
HT0001	Akumulator 12V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062010568	FRAME	HITACHI	DN12DYK; DN12Y; DS10DTA; DS10DVA; DS12DM; DS12DM2; DS12DV; DS12DVB; DS12DVB2; DS12DVB2KS; DS12DVF; DS12DVF2; DS12DVF3; DW18DFDS; WH12DM2; WH12DM2K; WH12DMR; WH12DMR2; WP12DM; WR12DAF; WR12DAF2; WR12DM; WR12DM2; WR12DMR
HT0002	Akumulator 14.4V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062010575	FRAME	HITACHI	DS14DVB; WR14DMR; DH20DV; DS14DAF2; DV14DMR; DV14DV; DV14DVA; DV14DVKS; DV14DCL; DV14DL; DV14DVL; WH14DA; WH14DAF2; WH14DH; WH14DMB; WH14DML; WH14DMRL; WH14DSL; WR14DM
HT0003	Akumulator 10.8V Li-ion 1.5Ah	szt	5902062010582	FRAME	HITACHI	DB10DL; FCR10DL; WH10DCL
HT0004	Akumulator 18V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010599	FRAME	HITACHI	DMR; DVF3Li-Ion
HT0005	Akumulator 18V Ni-MH 3.0Ah	szt	5902062012883	FRAME	HITACHI	CJ18DL; DH18DL; DH18DLX; G18DL; G18DLX; KC18DA; RB18DL; UB18D
HT0006	Akumulator 14.4V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062012890	FRAME	HITACHI	DS14DFL; DS14DL; DS14DMR; DS14DVF3; DV14DL; DV14DMR; WH14DAF2; WH14DL; WH14DMR; WR14DL; WR14DMR
MA0001	Akumulator 7.2V Ni-MH 2.1Ah	szt	5902062010346	FRAME	MAKITA	3700D; 4071D; 4073D; 4307D; 4770D; 6002D; 6010D; 6012D; 6015D; 6016DW; 6017D; 6018D; 6019D; 6022DW; 6071D; 6072D; 6073D; 6075D; 6172D; 6710D; 6912D; 9035D; 9200D; DA3000D; DA301D; DA302D; DA302DWB; ML700; ML701; ML702; UH1070DW; UH3000D; UH3000DW; UH3070DW; UM1000D; UM1200DW; UM1270DW
MA0002	Akumulator 9.6V Ni-MH 2.1Ah	szt	5902062010391	FRAME	MAKITA	4093D; 4190D; 4300D; 4390D; 5090D; 6012HD; 6092D; 6093D; 6094D; 6095D; 6096D; 6900D; 8400D; 8402DW; 903D; DA390D; DA391D; DA391DW; ML900; ML902; T220D; T220DW; UM1690D; UM1691D
MA0003	Akumulator 7.2V Li-ion 1.5Ah	szt	5902062010407	FRAME	MAKITA	CL070; CL070D; CL070DS; L070DZ; CL072; CL072DS; CL072DZ; DF010; DF010D; DF010DS; DF010DSL; DF010DZ; GN900; GN900S; GN900SE; GN900SEP4; GN900SEP9; TD020; TD020D; TD020DS; TD020DSE; TD020DSEW; TD020DSW; TD021; TD021D; TD021DS; TD021DSEX; TD021DSW; TD021DZ
MA0004	Akumulator 10.8V Li-ion 1.5Ah	szt	5902062010414	FRAME	MAKITA	TD090D; TD090DWX; TD090DWXW; TD090DWE; DF030D; DF030DWX; DF030DWE; DF330D
MA0005	Akumulator 14.4V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010421	FRAME	MAKITA	BDF440RFE; BTD130FW; BDF440; BHP440; BTD130; LXT200; BTP130; BTP130Z; BTW250; BTW250Z; BTS130; BTD130F; BHR162; BHR162Z; BJV140Z; BJR141Z; BGA450Z; BPT350Z; BLM145
MA0006	Akumulator 18V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010438	FRAME	MAKITA	BDF451SFE; BDF452HW; BGA452; BHP451; BHR240; BJR181; LXT400; BML185; BSS610; BTD140; LXT600; BCS550; VR850; LXT401; BVR450; LXT402; LXT202; BPB180
MA0007	Akumulator 18V Li-ion 4.0Ah	szt	5902062010445	FRAME	MAKITA	BDF451SFE; BDF452HW; BGA452; BHP451; BHR240; BJR181; LXT400; BML185; BSS610; BTD140; LXT600; BCS550; VR850; LXT401; BVR450; LXT402; LXT202; BPB180
MA0008	Akumulator 36V Li-ion 3.0Ah	szt	5902062010452	FRAME	MAKITA	BHR261
MA0009	Akumulator 9.6V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012777	FRAME	MAKITA	6207D; 6207DWDE; 6503D; 6503DWA; 6503DWAE; 6908DA
MA0010	Akumulator 12V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012784	FRAME	MAKITA	1050D; 4013D; 4191D; 4191DZ; 4331D; 5093D; 6213D; 6216D; 6217D; 6223D; 6227D; 6271D; 6313D; 6316D; 6317D; 6319D; 6327DWE; 6835D; 6914D; 6916D; 6917D; 6918D; 6980FD; 8270DWAE; 8413D; DA312D; ML120; ML121; ML122; ML123; ML124; UB120D; UB121D; UC120DA; UC170D; VR250D; VR251D
MA0011	Akumulator 12V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012791	FRAME	MAKITA	5092D; 5092DW; 6011D; 6011DW
MA0012	Akumulator 14.4V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012807	FRAME	MAKITA	1051; 4033D; 4332D; 4333D; 5094DWD; 5630DWD; 6228D; 6233D; 6236DWBE; 6237D; 6281D; 6333D; 6336DWB; 6337D; 6381D; 6932FD; 6933FD; 6934FD; 698433D; JR140D; ML140; ML143; UB140D
MA0013	Akumulator 18V Ni-MH 2.0Ah	szt	5902062012814	FRAME	MAKITA	4334D; 5026DA; 5036DA; 5046DA; 5620DWD; 5621D; 6343D; 6347D; 6349D; 6390D; 6933FD; 6934FD; 6936FD; 6936FDWDE; 8390DWAE; 8443D; 8443DWFE; 8444DWDE; BMR100; DK1024D; DK1033DL; JR180D; LS711D; LS711DWA; LS800DWA; LS800D; ML183; SC190DWDE; UB181DZ; SC190DWDE; UB181D