FREZY DO USUWANIA FUGI

Frez do usuwania fugi zastępuje tradycyjne metody usuwania fugi, takie jak świdry do usuwania zaprawy i tarcze tnące. Frez jest szybszy i mniej inwazyjny dla otaczających ścian i w przeciwieństwie do innych metod, jest skuteczny zarówno w pionie jak i poziomie.

Narzędzie musi być używane razem z adapterem (10507234) oraz szlifierką kątową.



NR KATALOGOWY	OPIS	EAN	OPAK. TRANSP.	OPAK. ZBIORCZE
10507229	8,0 x 20/40 mm, 3 ostrza, (2 szt.)	5706915072297	50	5
10507230	10,0 x 20/40 mm, 3 ostrza (2 szt.)	5706915072303	50	5
10507231	12,0 x 20/40 mm, 3 ostrza, (2 szt.)	5706915072310	50	5
10507232	8,0 x 20/40 mm, 4 ostrza, (2 szt.)	5706915072327	50	5
10507233	10,0 x 20/40 mm, 4 ostrza (2 szt.)	5706915072334	50	5
10507234	Adapter	5706915072341	50	5
10502880	Podstawa U500	5709131266488	15	1
10507267	Zestaw 8 mm podstawa 1 szt., 8,0 mm 3 ostrza 2 szt. - adapter 1 szt.	5706915072679	15	1
10507268	Zestaw 10 mm podstawa 1 szt., 10 mm 3 ostrza 2 szt. - adapter 1 szt.	5706915072686	15	1

M-SYSTEM



JAK TO DZIAŁA

1. Nacisnąć korpus do tyłu i zacząć wiercić.
   Nowy kształt końcówki IRWIN® pozwala szybko rozpocząć wiercenie w cemencie włóknistym.
2. Po wywierceniu otworu należy wycofać wiertło pilotujące i wkręcić śrubę z łbem sześciokątnym tym samym narzędziem.
3. Specjalna śruba przytrzymuje wkręt przed jego dokręceniem.
   Podczas prac dekarskich nie są już wymagane dodatkowe adaptery ani elektronarzędzia.
   Do wygodniejszej i bezpieczniejszej pracy.

NR KATALOGOWY	OPIS	EAN	OPAK. TRANSP.	OPAK. ZBIORCZE
10507590	M-System 8 mm	5706915075908	30	5
10502865	M-System 11 mm	5709131054276	15	1
10503476	Wiertło 8 mm do M-System	5709131054290	200	10
10507937	Wiertło 11 mm do M-System	5706915079371	200	10

NARZĘDZIE 2 W 1 przeznaczone do łatwego i szybkiego wkręcania w materiałach dachowych lub panelach
UDOSKONALONA KOŃCÓWKA Z WĘGLIKA zapewnia łatwe rozpoczęcie wiercenia
SPECJALNA ŚRUBA przytrzymuje wkręt przed jego dokręceniem