Elektroniczny wykrywacz metalu, drewna i przewodów w ścianie

Instrukcja obsługi(nr art. 29312)

Proszę uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi. Za pomocą niniejszej instrukcji obsługi poznaj urządzenie, jego prawidłową obsługę oraz zapoznaj się z instrukcjami dot. bezpieczeństwa.



Nie należy używać przyrządu w miejscu o podwyższonym ryzyku pożaru czy wybuchu.
Nie dopuszczać dzieci do przyrządu.
Należy odpowiednio przechowywać nieużywane przyrządy.
Uszkodzona osłona lub inna część powinny być w prawidłowy sposób naprawione lub wymienione przez autoryzowany serwis – o ile instrukcja obsługi nie podaje inaczej.

Instrukcja obsługi

Instalacja baterii

(1) Otwórz pokrywę z tyłu urządzenia.
(2) Zamontuj baterię 9 V do złącza.

Poznaj swoje urządzenie

Urządzenie to służy do odnajdywania drewnianych lub metalowych elementów (przewody, rury wodociągowe, profile zbrojeniowe, belki stropowe itp.) pod tynkiem i płytami gipsowo-kartonowymi.

Specjalna instrukcja bezpieczeństwa dot. użytkowania

Podczas korzystania z urządzeń zasilanych bateryjnie należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa (z uwzględnieniem tutaj opisanych), aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wycieku z baterii, uszkodzenia ciała oraz szkód materialnych.
Nigdy nie próbuj otwierać baterii, z jakiegokolwiek powodu.
Nie należy przechowywać baterii w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 40°C.

(3) Włóż baterię do komory.
(4) Zamknij komorę baterii..

IISpecyfikacja

Zasilanie bateryjne: 9V DC
Głębokość wykrywania: 19mm
Temperatura robocza: -20°C ~ 40°C
Dokładność wyznaczania: 3mm
Pobór energii: 16≤mA

Podczas utylizacji baterii, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji "Ochrona środowiska".

Nie wrzucaj baterii do ognia.

W ekstremalnych warunkach może wystąpić wyciek z baterii. Gdy zauważysz ciecz na obudowie baterii, postępuj w następujący sposób: ostrożnie wytrzyj płyn za pomocą szmatki. Unikaj kontaktu cieczy ze skórą.

Ochrona środowiska – dyrektywa WEEE

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oznaczone symbolem przekreślonego kosza powinny być utylizowane osobno, niezależnie od innych odpadów z gospodarstw domowych. Pozbywając się tego rodzaju wyrobów proszę stosować się do zaleceń swoich miejscowych władz i/lub zasięgnąć informacji w sklepie, w którym zakupiłeś ten

produkt.

Ogólne instrukcje dot. bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE!Podczas korzystania z urządzeń zasilanych elektrycznie należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa (z uwzględnieniem tutaj opisanych), aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i odniesienia obrażeń ciała.


Przed rozpoczęciem eksploatacji produktu przeczytać należy całą niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego użytku.


Nie należy wystawiać przyrządu na działanie deszczu.

Nie należy używać przyrządu w mokrych i wilgotnych miejscach.

Miejsce pracy musi być dobrze oświetlone.

III Instrukcjaobsługi





1. Przyrząd jest wykorzystywany do wyszukiwania: przewodów pod napięciem, rur wodociągowych, prętów zbrojeniowych oraz innych podpowierzchniowych wzmocnień ściany, np. elementów z drewna.
2. Najpierw określić trzeba zakres wyszukiwania obiektu. Obok na rysunku przedstawiono schemat wykrywania.
3. Gdy przyrząd zostanie umieszczony w pozycji na powierzchni A, naciśnij przycisk zasilania, zaświeci się pierwsza kontrolką oraz zielone światło, słyszalny będzie dźwięk "bip", następnie czerwona kontrolka zgaśnie – przyrząd został przygotowany. Teraz nie zwalniając przycisku zasilania, przesuwać po powierzchni pomiaru. Gdy urządzenie przeniesione zostaje do strefy B włącza się czerwona kontrolką, a po przejściu do strefy C wszystkie diody LED zaświecą się


czerwonym światłem, urządzenie zaczyna też emitować sygnał dźwiękowy. Dokonaj oznaczenia i zwolnij przycisk zasilania. Przyrząd należy przenieść na powierzchnię E, skalibrować ponownie i rozpocząć przesuwanie w kierunku przeciwnym – do obszaru D. Testowanie należy powtórzyć kilkukrotnie.Jeśli przyrząd generuje powtórne alarmy, oznacza to, że zarówno pod obszarem B jak i D może znajdować się przeszkoda. Obszar pod C to na pewno przeszkoda.
4. Zasada wykrywania w urządzeniu: przyrząd wykorzystuje zmiany gęstości materii powierzchniowej wykrywane poprzez zmianę częstotliwości w sondzie. Maksymalna głębokość wykrywania dla jednolitej powierzchni: 19mm, precyzja detekcji: 3mm, powierzchnia wykrywanego obiektu nie może wynosić mniej

Ważne: Kiedy narzędzie jest w trakcie kalibracji lub operacji skanowania, należy zawsze trzymać palec na czarnej powierzchni uchwytu gumowego. Nie dotykać niczym górnej części przyrządu.

Importer:


düwi international Sp. z o.o.
43-150 Bieruń
ul. Ekonomiczna 20

CE



niż 1200mm².

IVSchemat ideowy



V Uwaga

1. Jeśli podczas kalibrowania i zaświecania się pierwszej czerwonej kontrolki urządzenie wyemituje krótki "opadający" dźwięk, taka kalibracja nie jest skuteczna. Wskazuje to na zakłócenia lub też obiekt, który ma być skanowany wykracza parametrami poza dostępne wartości

2. Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania miga zielona kontrolka sygnalizacyjna, wskazuje to na mniejsza niż 7V napięcie z baterii. W takim przypadku należy dokonać wymiany baterii.
3. Kalibracja ma decydujący wpływ na wyniki pomiarów. Należy też zwrócić uwagę, aby podczas skanowania nie dotykać rękoma głowicy.

