
344252


344272


344502


344552

Pak.	Nr ref.	Domofon bezsłuchawkowy CLASSE 100
1	344252	Domofon głośnomówiący z 4 klawiszami na froncie umożliwiającymi odebranie wywołania i rozmowę, otwarcie zamka, włączenie światła oraz aktywację panelu zewnętrznego. Regulacja poziomu głośnika oraz głośności dźwięku wywołania. Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu lub na biurku (z wykorzystaniem podstawki 344552 zamawianej oddzielnie). Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów).
		Domofon słuchawkowy CLASSE 100
1	344272	Domofon słuchawkowy z 3 klawiszami do obsługi funkcji podstawowych: otwarcie zamka, aktywacja panelu, oświetlenie oraz 4 klawiszami numerowanymi (od 1 do 4) przeznaczonymi do obsługi dodatkowych funkcji (definiowanych poprzez konfigurację), na przykład: interkom, aktywacja dodatkowego panelu, sterowanie dodatkowym zamkiem itp. Regulacja głośności dźwięku wywołania. Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu lub na biurku (z wykorzystaniem podstawki 344552 zamawianej oddzielnie). Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). Wideodomofon bezsłuchawkowy.
		Wideodomofon bezsłuchawkowy CLASSE 100 BASIC
1	344502	Wideodomofon głośnomówiący z kolorowym ekranem LCD 3,5". Klawisze na froncie umożliwiają odebranie wywołania 1 rozmowę, otwarcie zamka, włączenie światła oraz aktywację panelu zewnętrznego/przegląd kamer. Regulacja poziomu głośnika, głośności dźwięku wywołania oraz parametrów obrazu. Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu lub na biurku (z wykorzystaniem podstawki 344552 zamawianej oddzielnie). Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów).
		Wideodomofon bezsłuchawkowy CLASSE 100
1	344522	Wideodomofon głośnomówiący z kolorowym ekranem LCD 4,3" (16:9). Klawisze na froncie umożliwiają odebranie wywołania i rozmowę, otwarcie zamka, włączenie światła oraz aktywację panelu zewnętrznego I przegląd kamer. 4 klawisze numerowane (od 1 do 4) przeznaczone do obsługi dodatkowych funkcji (definiowanych poprzez konfigurację), na przykład: interkom, aktywacja dodatkowego panelu, sterowanie dodatkowym zamkiem itp. Dodatkowe 4 klawisze (- + ◄►) do obsługi menu. Regulacja poziomu głośnika, głośności dźwięku wywołania oraz parametrów obrazu. Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu. Dodatkowe opcje montażowe z akcesoriami zamawianymi oddzielnie. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów).
		Akcesoria montażowe CLASSE 100
1	344592	Zestaw do montażu natynkowego uchylnego dla 344522
1	344582	Zestaw ze słuchawką tradycyjną dla 344522 do montażu natynkowego lub montażu na biurku z wykorzystaniem 2 podstawek 344552
1	344572	Zestaw do montażu podtynkowego dla 344522
1	344562	Zestaw do montażu podtynkowego uchylnego dla 344522
1	344552	Podstawka biurkowa do montażu wszystkich aparatów CLASSE 100 na biurku.


344622


344242


346310

Pak.	Nr ref.	Wideodomofony bezsłuchawkowe CLASSE 300
		Wideodomofon głośnomówiący z kolorowym ekranem dotykowym 7'' i pętlą indukcyjną. Klawisze pojemnościowe na froncie umożliwiają odebranie wywołania i rozmowę, otwarcie zamka, aktywację panelu zewnętrznego I przegląd kamer. Dodatkowy klawisz jest dedykowany do obsługi wybranej przez użytkownika funkcji, określonej podczas konfiguracji (np. włączenie oświetlenia na klatce, interkom, dodatkowy zamek itp.). Pod ekranem znajdują się diody sygnalizacyjne: wyłączenie sygnału wywołania i wiadomość z portierni. Dostęp do ustawień i funkcji dodatkowych z poziomu menu na ekranie dotykowym. Funkcja NOTATKA- do zapisania za pomocą wirtualnej klawiatury lub nagrania wiadomości głosowej i/ lub notatki dla innych mieszkańców lokalu (np. zrób zakupy itp.). Możliwość komunikacji głosowej z centralą portierską jeżeli obecna w systemie) za pomocą specjalnego wywołania. Regulacja poziomu głośnika, głośności dźwięku wywołania oraz parametrów obrazu. Dostępne 16 różnych sygnałów wywołania. Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu lub na biurku z wykorzystaniem podstawki biurkowej nr ref. 344632 (zamawianej oddzielnie). Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów) lub wirtualnie z poziomu menu, z szerszym wyborem funkcji i ustawień.
1	344612	Wideodomofon w kolorze białym.
1	344613	Wideodomofon w kolorze czarnym.
1	344622	Wideodomofon w kolorze białym, z pamięcią. Posiada funkcję sekretarki oraz rejestrację audio/ wideo wywołania.
		Akcesoria montażowe CLASSE 300
1	344632	Podstawka biurkowa do montażu wszystkich aparatów CLASSE 300 na biurku.
		Domofon Audio Eco
1	344242	Domofon słuchawkowy montowany natynkowo. Wyposażony w klawisz otwarcia zamka oraz klawisz dodatkowej funkcji. Trzystopniowa regulacja głośności dźwięku wywołania (w tym wyciszenie). Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów).
		Centrala Portierska
1	346310	Centrala portierska do 2-przewodowych systemów domofonowych i wideodomofonowych. Umożliwia obsługę różnych funkcji bezpośrednio z klawiszy lub za pośrednictwem przyjaznego menu wykorzystującego ikony. Podstawowe funkcje realizowane za pomocą centralki, to obsługa połączeń wewnętrznych (z aparatów) i zewnętrznych (paneli), przekierowywanie rozmów z paneli do aparatów, sterowanie zamkiem, oświetleniem klatki schodowej, obsługa alarmów. Centralka jest wyposażona w kolorowy monitor LCD 7”, słuchawkę i opcję trybu głośnomówiącego, klawiaturę numeryczną, klawisze obsługi funkcji wideodomofonowych, klawisze nawigacji oraz dodatkowe klawisze konfigurowalne. Centrala jest dostarczana ze zintegrowaną podstawką biurkową. Konfiguracja może być zrealizowana bezpośrednio na urządzeniu lub z poziomu komputera za pomocą dostarczonego oprogramowania (w komplecie).