
OS00

Zaciski obejmowy

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Przyłączalność przewodu	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
OS00	PLNV-00	001701211	6 - 50 mm^2	0,014	3


TS NP-00

Zaczep na szynę TH 35

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
TS NP-00	PLNV-00	001701221	0,002	3

Zaczep służy do montażu podstawy PLNV - 00 na szynie montażowej TH35


IK00

Osłony zacisków nożowych do podstaw PLNV

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
IK00	PLNV-00	001701200	0,008	15/300
IK2	2PLNV-2	001701202	0,047	6/96

Dla podstawy jednobiegunowej (1p) potrzebne są 2 szt. osłon


PZ00

Pokrywa ochronna PLNV

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Osłona zacisków	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
PZ00	PLNV-00	001701204	IK00	0,008	12

Pokrywa ochronną PZ00 stosuje się łącznie z osłoną zacisków IK00


ZP00

Międzybiegunowa przekładka izolacyjna PLNV

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
ZP00	PLNV-00	001701205	0,018	50
ZP1	2PLNV-1	001701206	0,025	30
ZP3	2PLNV-3	001701208	0,060	30/600

Przekładki izolacyjne ZP1, ZP2 i ZP3 montuje się do spinaczy dolnych SP123 jako międzyfazowe oraz na NZP jako skrajne


SP123

Spinacz dolny

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
SP123	2PLNV-1,2,3	001701209	0,033	30/450

Spinacze dostarczane są z przytwierdzonymi śrubami i nakrętkami


NZP

Wspornik przegrody bocznej 2PLNV

Typ	Do podstawy	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
NZP	2PLNV-1,2,3	001701210	0,008	12

Wspornik służy do montażu skrajnej przegrody międzybiegunowej

- wszystkie elementy są dostarczane z niezbędnymi śrubami
- pokrywa ochronna wkładki PZ00 jest montowana na osłonie zacisków nożowych IK00
- spinacze dolne SP123 są przeznaczone do składania podstaw 1-biegunowych w podstawy wielobiegunowe wielkości 1, 2 i 3.
- do montażu podstawy 3-biegunowej PLNV-00 na szynie TH35 potrzebne są 3 szt. zaczepu TS NP-00, natomiast do podstawy 1-biegunowej PLNV-00 potrzebny jest 1 zaczep TS NP-00.