Instrukcje bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa - Oprawa jest przeznaczona wyłącznie do montażu na stałe. - Oprawa może być podłączona wyłącznie do sieci elektrycznej, której instalacja i zabezpieczenia są zgodne z obowiązującymi normami. - Przed jakąkolwiek manipulacją lub serwisowaniem oprawy należy odłączyć ją od zasilania prądem przemiennym. Czynność ta może być wykonywana wyłącznie przez upoważnioną osobę. - W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części oprawy, nie należy jej używać. - Nie zmieniaj wewnętrznego okablowania oprawy. - Uwaga, ryzyko porażenia prądem. - Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia