zasilanie



Adapter zasilania AZ-2

indeks: WAADAAZ2

Służy do ładowania akumulatora analizatora bezpośrednio z rozdzielnicy elektrycznej. Jest to szczególnie pomocne podczas długookresowej rejestracji na obiektach, gdzie nie da się skorzystać z gniazda sieciowego. Przelotowe wtyki pozwalają na ładowanie analizatora przy zachowaniu możliwości wykonywania pomiarów. Podłączany do zasilacza za pomocą końcówki IEC C8 („ósemka"), AZ-2 nie wymaga żadnych dodatkowych adapterów do prawidłowego funkcjonowania.

Akcesorium dedykowane do:

PQM-707





Adapter zasilania AZ-3

indeks: WAADAAZ3

Wtyk sieciowy z wejściami bananowymi. Umożliwia naładowanie akumulatorów analizatora z gniazda zasilającego, eliminując konieczność podłączania przyrządu do obiektu pomiarowego. Jest to szczególnie przydatne podczas kopiowania danych, analizy wyników czy transferu konfiguracji: nie zachodzi wówczas ryzyko nieprzewidzianego rozładownia miernika.

Akcesorium dedykowane do:

PQM-700 PQM-710 PQM-711





Przewód do ładowania z gniazda samochodu 12 V

indeks: WAPRZLAD12SAM

Podłączany bezpośrednio do analizatora. Umożliwia naładowanie akumulatora w sytuacji, gdy jedynym źródłem zasilania jest gniazdo zapalniczki samochodowej. Rozładowana bateria? Brak gniazdka lub obwodów do doładowania urządzenia? Dzięki temu akcesorium nie przeszkodzi to w dokończeniu pomiarów. Przewód może być stosowany również do innych przyrządów z oferty SONEL S.A.

Akcesorium dedykowane do:

PQM-707

